Konstruktionssoftware für Modelltragflächen



Version 1.1

Benutzerhandbuch



Entwicklung & VertriebsgmbH Haunspergstraße 90 A-5020 Salzburg / Österreich Tel.: ++43/(0)662/459378-0 Fax.: ++43/(0)662/459378-20 e-mail: <u>office@step-four.at</u> Internet: <u>www.step-four.at</u>



1. Einleitung



Leistungsfähig ohne spezielle CAD Kenntnisse

Fenstertechnik zur verbesserten Übersicht

Über 1100 Profil-**Dateien inkludiert**

Profileditor (optional)

Vielseitige Ausgabemöglichkeiten

Herkömmliche Profilprogramme sind auf Grund der Grundkonzeption meist mehr oder weniger stark auf die Bearbeitung einzelner Profile oder einzelner Trapeze beschränkt. Mit dem STEP-FOUR WING designer können Sie komplexe Tragflächen konstruieren: Holme, Steckungen, Nasen-/Endleisten, Beplankung, Ruderklappen, Helling, um nur ein paar Beispiele zu nennen, können Sie interaktiv auf dem Bildschirm herstellen. Das gewünschte Profil wählen Sie mit einem Klick aus der mitgelieferten Profil-Datenbank, die mehr als 1100 Profile enthält.

Der WING designer hat einen enormen Leistungsumfang. Tragflächen beliebiger Geometrie entwickeln Sie schnell, komfortabel und praxisorientiert. Bei der Programmentwicklung hat STEP-FOUR darauf geachtet, dass selbst Modellbauer, die mit CAD-Programmen nichts am Hut haben, auf Anhieb mit dem WING designer zurecht kommen.

In mehreren Fenstern sehen Sie den Grundriss und alle Seitenansichten des Flügels. Per Mausklick erfahren Sie, ob die Holme, Ruderklappen, Beplankung und Steckungen an der richtigen Stelle liegen. Auf einen Blick sehen Sie, ob alles zusammenpasst oder ob irgendwo noch ein Konstruktionsfehler liegt. Sofort erkennen Sie, ob zum Beispiel eine Steckung den Holm oder gar die Beplankung "durchbohrt". Es ist sogar möglich, die Tragfläche in einem 3D-Fenster beliebig zu drehen und zu verschieben. So wissen Sie stets, wie der Flügel in Wirklichkeit aussieht.

Zum Lieferumfang des WING designers gehört eine Profildatenbank von über 1100 Tragflächenprofilen. Wem das nicht genügt oder wer eigene Profile verwenden möchte, für den steht ein leistungsfähiger Profileditor zur Verfügung. Hier können Sie Profile in tabellarischer oder grafischer Form eingeben und bearbeiten. Sollten von einem Profil keine Koordinaten vorhanden sein, so können Sie mit dem "Profileditor" ein solches Profil durch Scannen und anschließendes Laden als Hintergrundbild einfach und schnell vektorisieren

Mit dem WING designer können Sie nicht nur komfortabel konstruieren sondern auch professionell ausgeben. Sind ein Plotter oder Großformatdrucker vorhanden, dann können Sie 1:1-Pläne direkt ausgeben. Falls nur ein A3- oder A4- Drucker vorhanden ist. wird der Plan in mehrere Einzelblätter zerlegt, die Sie dann zu einem großen Plan zusammenfügen können. Das ist recht einfach, denn der WING designer druckt Passmarken auf die Einzelblätter. Neben Flächengrundriss, Rippensatz, Front- oder Seitenansicht können Sie sogar die Beplankung sowie Nasen- und Endleisten getrennt ausgeben. So lassen sich die Bauteile sehr einfach auf das Material übertragen.



Schnittstellen zu CAD-Systemen und zu den STEP-FOUR Anlagen (optional) Wer spezielle Konstruktionen realisieren möchte, kann die Daten zur Weiterbearbeitung in CAD-Programmen im DXF-Format ausgeben. Noch einfacher haben es Modellbauer, die eine CNC-Fräsoder Schneidemaschine von STEP-FOUR besitzen. Durch entsprechende Export-Module lassen sich Dateien direkt im Format für die jeweilige Maschine erzeugen. Dabei greifen diese Export-Module auf dieselben Grunddaten zurück. So ist es z.B. möglich, ein und dieselbe Tragfläche auf Knopfdruck einmal als konventionelle Fläche in Rippenbauweise oder aber als Styrofläche zu erzeugen.



2. Programmaufbau

Der WING designer ist von Grund auf für das Betriebsystem Windows 95 und 98 konzipiert. Damit werden Sie sich als Windows Anwender sehr rasch im Programm zurechtfinden. Bevor Sie Ihre erste Tragfläche konstruieren, sollten Sie jedoch einen kurzen Blick auf die folgenden Hinweise zur Benutzeroberfläche und die wichtigsten Icons und Hot-Keys werfen. Einige Symbole werden Ihnen bereits bekannt vorkommen, spezielle Knöpfe sollten Sie sich einprägen. Hauptsächlich wird der Wing designer über die Symbole bzw.

Hauptsachlich wird der Wing designer über die Symbole bz Hot-Keys aus den Symbolleisten gesteuert.

Die wichtigsten davon werden im Folgenden beschrieben.

2.1. Symbole und Hot-Keys

Allgemein	D	Neu: (Tastenkombination: STRG+N) neues Profil oder neue Tragfläche erstellen.
		Datei öffnen: (Tastenkombination: STRG+O) bestehende Profil- oder Tragflächendatei öffnen.
		Datei speichern: (Tastenkombination: STRG+S) speichert eine Profil oder Tragflächendatei.
	Ē,	Exportieren: Wahlweise DXF oder STEP-FOUR Fräs- daten (Nur bei Zusatzmodul Fräsen und DXF- Ausgabe)
		Exportieren: STEP-FOUR Schneidedaten (Nur bei Zusatzmodul Schneidebearbeitung)
	<u>a</u>	Druckvorschau
	4	Drucken : (Tastenkombination: STRG+P) öffnet das Dialogfenster zum Drucken.
	8	Info: Allgemeine Informationen zum Programm (Version, Registrierung usw.)
	⁶ 84)	Hilfe: Online Hilfe aufrufen
	2	Rückgängig: (Tastenkombination: STRG+Z) macht die letzte Bearbeitung rückgängig.
	<u></u>	Wiederherstellen: (Tastenkombination: STRG+Y) Gegenteil der Undo-Funktion
	Q	Vergrößern: (Tastenkombination: NUM+) vergrößert den Ausschnitt um das Zweifache.
	Q	Verkleinern: (Tastenkombination: NUM-) verkleinert den Ausschnitt um die Hälfte.
	Q	Zoom-Fenster: (Funktionstaste F11) vergrößert den Ausschnitt, den Sie mit der Maus selektieren.
		Zoom: (Funktionstaste F12) in Fenster einpassen



	* 10	Messfunktion aktivieren : (Objektbearbeitung wird inaktiv)
	N	Objektbearbeitung aktivieren : (Messfunktion wird inaktiv)
	÷÷•	Koordinatensystem anzeigen:
Flächenbearbeitung		Fensteraktivierung: Tragflächendaten alphanumerisch darstellen / bearbeiten.
	Д	Fensteraktivierung: Tragflächendaten grafisch darstellen / bearbeiten.
		Mögliche grafische Ansichten:

Mögliche grafische Ansichten:

- Grundriss
- --- Frontansicht
- 🖃 Lage der Profile zueinander
- B Darstellung der Profile übereinander
- Segmentweise Ansicht der Styroporblöcke¹⁾
- Styroporblöcke übereinander darstellen ¹⁾
- Rippensatz anzeigen (zeigt berechnete Rippen)

¹⁾ nur bei Zusatzmodul Schneidebearbeitung Ebenen

Um bei der grafischen Darstellung eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, können einzelne Darstellungsebenen ein- und ausgeblendet wer-

den.

- Zwischenrippen
- st Steckungen
- $\tau_{\mathbf{x}}$ Tx Linie
- κ Kontur (Rippenansicht mit Ausschnitten)
- н Holme
- Nasenleisten
- EL Endleisten
- Beplankung
- **R** Ruderklappen
- 1,2 Bauteilbezeichnungen
- s Profilsehne
- sk Skelettlinie
- P Originalprofil
- Korrespondierende Punkte (nur bei Schneidebearbeitung)

3D

Fensteraktivierung: 3D-Ansicht der Tragfläche.



Neu berechnen: Alle Daten einer Tragfläche werden aufgrund der aktuellen Daten neu berechnet.



Profilbearbeitung (Zusatzmodul)

Æ	Glätten: Der Profilzug wird geglättet. Tastenkombination: Umschalt+F5
	grafische Ansicht:
	tabellarische Ansicht:
↔	Oberseite auf Unterseite kopieren: Funktionstaste: F7
•	Unterseite auf Obersite kopieren: Funktionstaste: F8

Unterseite mit Oberseite vertauschen: Funktionstaste: F9

2.2. Fly-Out Fenster und Eigenschaftsmenüs

0

Ein wesentlicher Teil der Bearbeitungsfunktionen wird über sogenannte Fly-Out Fenster aktiviert. Ein solches Fenster wird durch einen **Klick** auf die **rechte Maustaste** aktiviert. Je nachdem welches Fenster oder Objekt gerade selektiert wurde, wo der Mauszeiger gerade hinzeigt usw., wird ein bestimmtes Fenster oder Menü geöffnet.

In diesen Fenstern können dann direkt bestimmte Eigenschaften verändert werden oder es werden Verzweigungen zu weiteren Funktionen angeboten.

Beispiel

Wird nach dem Befehl **Neu -> Tragfläche** mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich des grafischen Anzeigefensters geklickt, wird ein **Fly-Out Fenster** geöffnet.



Im oberen Beispiel wurde anschließend die Funktion zur Änderung der **Darstellungseigenschaften** aufgerufen.

Beim Durcharbeiten der Beispiele weiter hinten im Handbuch erfahren Sie mehr über die Details der verschiedenen Fly-Out Menüs.



2.3. Die Datenstruktur einer WING designer Tragfläche

Tragflächensegmente

Jede Tragfläche im WING designer besteht aus mindestens einem oder auch mehreren Segmenten. Jedes Segment definiert einen Konstruktionsabschnitt und kann in seiner Geometrie (Abmessungen, V-Form, Pfeilung, Profil usw.) individuell festgelegt werden.



Einfache Tragflächen werden wahrscheinlich nur aus ein bis zwei Segmenten bestehen, die mit dem Tragflächengrundriss übereinstimmen.

Für jedes Segment können zusätzlich zur Geometrie auch bestimmte Zusatzobjekte wie Nasen- und Endleisten, Beplankung, Ruderklappen usw. festgelegt werden.



Bei komplexeren Tragflügeln mit Ruderklappen und komplizierteren Holm- und V-Form Verläufen werden daher mehrere Segmente benötigt, um die zusätzlichen Elemente zu definieren.

Segmentübergreifende
ObjekteZusätzlich zu den oben angeführten segmentbezogenen Objekten
gibt es Bauteile die segmentübergreifend über mehrere Segmente
oder die gesamte Tragfläche definiert werden.
Zu diesen Bauteilen gehören Holme und Steckungen.
Der Start- und Endpunkt eines Holmes fällt dabei immer mit einer

Segmentgrenze zusammen. Steckungen hingegen können frei in der Fläche positioniert werden.

Segmentbezogene Objekte



2.4. Die Darstellung der Tragflächenstruktur

Die Darstellung einer Tragfläche kann auf drei verschiedene Arten erfolgen.

Alphanumerische Darstellung

Mit einem Klick auf die Schaltfläche 💷 aktivieren Sie das alphanumerische Darstellungsfenster. Im oberen Teil wird eine Tragfläche in Form eines hierarchischen Bauteilebaumes dargestellt.

Im unteren Fensterteil werden in Abhängigkeit vom jeweils selektierten Bauteil die entsprechenden Daten eingeblendet.

Wird mit der rechten Maustaste auf ein bestimmtes Objekt geklickt, so wird wieder eine entsprechendes Fly-Out Menü zu diesem Objekt geöffnet.

In der Abbildung oben soll z.B. das aktuelle Segment gelöscht werden.



Durch Anklicken der Knoten mit den + oder – Symbolen kann die jeweilige Detailstruktur aus- oder eingeblendet werden.



Bei manchen Maustreibern kann die Funktion der rechten Maustaste individuell festgelegt werden.

In einem solchen Fall müssen Sie die Funktion der rechten Maustaste auf **<Kontextmenü>** einstellen.

Andernfalls können Sie diese Fly-Out Menüs nicht öffnen.

Grafische

Wollen Sie im Fenster arbeiten,

auf die Schalt-Hier können Sie Bauteile und per Maus bear-Die numerischen nach einer grafi-Änderung aktualisiert. Umgekehrt numerische Än-



Darstellung

grafischen so klicken Sie fläche Sie die meisten Einstellungen beiten. entsprechenden Werte werden schen automatisch

werden derung im

Alphafenster ebenfalls unverzüglich im Grafikfenster angezeigt. Durch einen Klick auf die rechte Maustaste wird je nach Objekt auch hier ein entsprechendes Fly-Out Fenster geöffnet.



3D-Ansicht

Zur Kontrolle Ihrer Konstruktionsdaten können Sie eine Tragfläche auch in perspektivischer 3D-Ansicht darstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche ^{3D}.



Nach dem Aktivieren des Fensters können Sie die Tragfläche bei gedrückter linker Maustaste beliebig drehen. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste können Sie den Modus der Mausfunktion umschalten. Achten Sie auf das jeweils eingeblendete Mauszeigersymbol. Neben dem Drehen können Sie den Ursprung des Koordinatensystems verschieben und die Darstellung vergrößern oder verkleinern.

Bewegen Sie den Mauszeiger an den linken Rand des Fensters, so klappt ein Menü mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten der Tragfläche heraus.



Sollen die Zwischenrippen angezeigt werden, so muss vorher einmal die Ansicht Rippen-

satz im Grafikfenster aufgerufen worden sein. Denn erst bei Aufruf dieser Funktion werden alle Zwischenrippen berechnet.





3. Tragflächeneditor

Der WING designer ist ein reines Konstruktionsprogramm. Dies bedeutet, dass das Wissen über die richtige aerodynamische, festigkeits- und bautechnische Auslegung vom Anwender kommen muss. Bevor Sie eine Tragfläche im WING designer erstellen, sollten Sie daher eine Vorstellung vom Aussehen und von der Auslegung der gewünschten Tragfläche haben.

3.1. Flächengeometrie bestimmen

Im folgenden Beispiel entwerfen wir die Tragfläche für einen schnellen Elektroflieger. Die Flügelgeometrie stammt von einem F3B-Segler, es gelten folgende Vorgaben:

Tragflächendaten	Spannweite: 290 cm
8	Flügelgeometrie: 3fach-Trapez mit laminiertem Balsarandbogen,
	äußere Segmente 3° V-Form
	Profilstrak: RG14-9 auf RG14-10
	Ruder: Querruder und Wölbklappen mit 4 Servos
	Wurzelprofil: 250 mm
	Endprofil: 180 mm
	Steckung: 10mm-Kohlestab gelagert in 11mm-Messingrohr (0,5 mm Wandstärke)
	Flügelhinterkante: ist um 5, 13 und 24 mm nach vorne gepfeilt (gerade Scharnierkante!)
	·

Fertigen Sie eine Skizze mit den wichtigsten Abmessungen der Flächengeometrie an und tragen Sie darin alle relevanten Maße ein.



3.2. Definition der Tragfläche im WING designer

WING designer starten

Um den Tragflächeneditor zu starten, klicken Sie auf das Icon Datei neu selektieren Sie den *Tragflächeneditor* und bestätigen Sie mit *Ok*.



WING

Der STEP-FOUR WING designer öffnet einmal das Grafikfenster, in dem ein Flügelsegment dargestellt wird. Auf der anderen Bildschirmhälfte wird das alphanumerische Eingabefenster geöffnet. Da der F3B-Flügel drei Segmente hat, müssen Sie an das vorgegebene Segment noch zwei weitere Segmente hängen.

2. Segment anhängen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das *Flügelsegment* im grafischen Fenster und dann im Fly-Out-Fenster auf *Segment an-hängen*.



3. Segment anhängen

Das zweite Segment ist generiert.

Hängen Sie auf die gleiche Weise das dritte Segment an. Klicken Sie anschließend auf Einpassen, um alle Segmente im Grafikfenster darzustellen



Falls Sie die Eingabemaske (Fenster unten) nicht auf dem Bildschirm sehen, klicken Sie auf den Tabellenknopf in der Symbolleiste.

Alphanumerische Eingabe aktivieren



Klicken Sie auf den Eintrag Segment #1 im Strukturbaum der Tragfläche, um im unteren Fensterteil die Eingabefelder für dieses Segment zu aktivieren.

Tragflächenumriss bestimmen

Einheiten	einstellen
	cinstenen

Hinter den einzelnen Eingabefeldern sind Knöpfe mit den Einheiten [mm] [inch] (relativ zur Segmentwurzel), [MM] [INCH] (absolut bezogen zum Koordinatenursprung), [1] bzw. [8].

Die Längen, Tiefen und Pfeilungen der einzelnen Flügelsegmente

<u>H</u>ilfe

c:\programme\...\rg149.s4p

F Automatische Berechnung

Endprofil

Tiefe:

Dicke:

Wölbung:

V-Form

Referenz

🔘 keine Oberseite:

O Profilsehne:

O Unterseite:

Schränkung:

🗖 Strakprofil 🛛 🗖 Segment rechts teilbar

210.000 ÷

8,998

1 583

0.000

0.000

1.213

-5.014

stimmen noch nicht.

Tragfläche 🕂 Segment #1 . ⊕- Segment #2 . ⊕ Segment #3

📴 Test nach Handbuch *:1

Segmentlänge: 725.000

c:\programme\...\rg149.s4p

Automatische Berechnung

🔿 T- 25 🕂 % Linie: 10.000

Wurzelprofil

Tiefe:

Dicke:

Wölbung:

Pfeilung

Referenz

keine

Endkante:

Profilnase:

Schränkung:

🗖 Strakprofil 🗖 Segment links teilbar

230.000 🗕

15.000

-5.000

8.998

1.583

0.000

÷ [mm]

B

[mm]

[%]

[%]

[*]

÷ [MM]

[mm]

. [MM]

•

Durch Klicken auf die Schaltflächen wählen Sie die gewünschte Einheit aus.

Für jedes Flügelsegment geben Sie nacheinander die Parameter ein:

Jede Änderung eines Wertes in einem alphanumerischen Feld erfordert die Neuberechnung der damit verknüpften Daten. Bei komplexeren Tragflächen würde diese Aktualisierung starke Verzögerungen beim Arbeiten verursachen.

Um dies zu vermeiden, wird eine Neuberechnung erst durchgeführt, wenn eine gewisse Zeit keine Eingabe erfolgte.

Wenn nun die Eingabe einer mehrstelligen Zahl sehr langsam erfolgt, kann diese Verzögerungszeit überschritten und das Eingabefeld zurückgesetzt werden.

nsicht	Optionen <u>F</u> enster <u>?</u>		
	Grundeinstellungen		
Jeh	Bezeichnungen aktualisieren		
Allg Be <u>B</u> e	gemeine Daten ezeichnungsfont: erechnungstimeout: 3		

Um die damit verbundenen Probleme mit Fehleingaben zu vermeiden, kann diese Timeoutzeit im Menü Optionen -> Grundeinstellungen im Feld Berechnungstimeout individuell zwischen einer und fünf Sekunden eingestellt werden.





_ 🗆 🗵

R

[mm]

[%]

[%]

[*]

[*]

÷ [MM]

-[MM]





Geometrie Segment 1	Segmentlänge: 725 mm
	Wurzelprofil: RG14-9, Tiefe = 230 mm
	Endprofil: RG14-9, Tiefe = 210mm.
	Pfeilung: Endkante = -5mm.
	V-Form: Oberseite = 0° .
Profilauswahl	Mit der Schaltfläche 📰 lesen Sie die Pro

Mit der Schaltfläche lesen Sie die Profildaten aus Ihrer Profildatenbank ein.

Öffnen	? ×
<u>S</u> uchen in:	🔁 Airfoil 💽 🖻 📝 📰 🗐
野 rg12 野 rg12a 野 rg12a189 野 rg14 野 rg1410 野 rg149	評 rg1495 評 rg14a147 評 rg15 評 rg15a111 評 rg15a213 評 rg8
Datei <u>n</u> ame:	rg149 Ö <u>f</u> fnen
Dateityp:	Profildateien V2 (*.s4p)
Vorschau	
<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dateityp: Bezeichnung:	S4P Version V1.0 RG Filter Info

Wenn das Optionsfeld Vorschau aktiv ist, sehen Sie die Kontur des selektierten Profils auf dem Bildschirm.



Der Umfang der Profildaten ist mit über 1100 Dateien relativ groß. Um nicht unnötig lange suchen zu müssen, können Sie die Anfangsbuchstaben gefolgt von einem Stern (z.B. **rg***) als Dateinahme eingeben. Es werden dann nur noch alle Profildateien der Rg-Serie angezeigt.

Wählen Sie das Profil **rg149.S4P**. Gestrakt wird erst vom zweiten bis zum Ende des dritten Segments. Das erste Flächensegment bleibt ungestrakt. Laden Sie daher auch für als Endprofil **rg149.S4P**.



Geometrie Segment 2 Geben Sie die Parameter für das zweite Flügelsegment ein.

Segmentlänge: 480 mm Wurzelprofil: Bereits definiert (durch Endprofil Seg.1) Endprofil: Wird nicht definiert = Strak, Tiefe = 170mm. Pfeilung: Endkante = -8mm. V-Form: Unterseite = 3,5°.

Segmentlänge: 480.000 💉 [mm]	
Strakprofil Segment links teilbar Wurzelprofil C:\programme\\rg149.s4p R	Endprofil Segment rechts teilbar
Iefe: 210.000 ★ [mm] Dicke: 8.998 ★ [%] Wölbung: 1.583 ★ [%] Schränkung: 0.000 ★ [*]	Tiefe: 170.000 [mm] Dicke: 9.636 [%] Wölbung: 1.583 [%] Schränkung: 0.000 ["]
Pfeilung Automatische Berechnung Referenz keine Profilnase: 32.000 * [MM] T-25 * % Linie: 22.000 * [MM] Endkante: -8.000 * [mm]	V-Form Automatische Berechnung Referenz C keine C Oberseite: 2.005 * ['] C Profilsehne: 39.328 * [MM] C Unterseite: 3.500 * [']

Genau so verfahren Sie mit dem dritten Flügelsegment.

Geometrie Segment 3

Segmentlänge: 155 mm

Wurzelprofil: Bereits festgelegt durch Endprofil Seg.2.

Endprofil: RG14-10, Tiefe = 119mm.

Pfeilung: Endkante = -11mm.

V-Form: Unterseite = 3,5°.

Segmentlänge: 155.000 🛨 [mm]	
Wurzelprofil Segment links teilbar	Strakprofil Segment rechts teiber Endprofil C:\programme\\rg1410.s4p R
Tiefe: 170.000 [mm] Dicke: 9.636 [%] Wölbung: 1.583 [%] Schränkung: 0.000 [1]	Tiefe: 119.000 * [mm] Dicke: 10.000 * [%] Wölbung: 1.583 * [%] Schränkung: 0.000 * [*]
Pfeilung Automatische Berechnung Referenz C keine	V-Form Automatische Berechnung Referenz C keine
C Profilnase: 40.000 ▼ [MM] C T-25 ▼ % Linie: 27.250 ▼ [MM] Image: C Endkante: -11.000 ▼ [mm]	C Oberseite: 4.916 * [*] C Profilsehne: 57.822 * [MM] Image: Unterseite: 3.500 * [*]





3.3. Holme in die Tragfläche einfügen

Jetzt fügen Sie den Hauptholm in den Flügel ein. Weil es sich um eine 3fach-Trapezfläche mit unterschiedlicher Pfeilung handelt, verläuft der Holm nicht gerade. Deshalb muss für jedes Segment ein eigener Holm eingepasst werden.



Holm #1 befindet sich im 1. Segment Holm #2 befindet sich im 2. Segment Holm #3 befindet sich im 3. Segment

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Tragfläche* und dann *neuer Holm*.



Holm im 1. Flügelsegment

Als Holmmaterial verwenden wir Kiefernholz mit einem Querschnitt von 6 x 3 mm. Da der Flügel voll beplankt ist, soll der Holm unter der Beplankung verschwinden.

👺 Test nach Handbuch *:1	
 □- Tragfläche Holm #1 ●- Segment #1 ●- Segment #2 ●- Segment #3 	< > <u>H</u> ilfe
X-Position Wurzelprofil rel. zur Profilnase 30.700 [2] rel. zum Profilende 69.300 [2] am höchsten Punkt	X-Position Endprofil C rel. zur Profilnase 30.700 [7] C rel. zum Profilende 69.300 [7] (8] (9) (9)
Y-Position Image: am Profilverlauf ausrichten Image: am Profilverlauf ausrichten Image: am Profilverlauf ausrichten Image: am Profilverlauf ausrichten	Z-Position Startsegment: 1 + Endsegment: 1 +
Holmmaße am Wurzelprofil Höhe: 3.000 × [mm] Breite: 6.000 × [mm]	Holmmaße am Endprofil Höhe: 3.000 • [mm] Breite: 6.000 • [mm]

Der Hauptholm soll oben und unten in den Rippen verlaufen und am Profil ausgerichtet sein. Des weiteren soll der Holm an der höchsten Profilstelle ausgerichtet sein. Aktivieren Sie dazu die jeweiligen Optionsfelder wie im Screenshot gezeigt.

Holm im 2. Flügelsegment

Auf die gleiche Weise wird der Holm im zweiten Segment definiert. Nur das hier als Start- und Endsegment die Nummer 2 angegeben wird.

-X-Position Wurzelprofil	X-Position Endprofil
🔿 rel. zur Profilnase 🛛 30.700 🚝 🕅	C rel. zur Profilnase 31.200 😴 🕅
🔿 rel. zum Profilende 🛛 🙃 👘 🕅	🔿 rel. zum Profilende 🛛 🙃 🔀
💿 am höchsten Punkt	💿 am höchsten Punkt
-Y-Position	Z-Position
🔽 am Profilverlauf ausrichten	Startsegment: 2
🔽 oben 🔽 unten	Endsegment: 2
Holmmaße am Wurzelprofil	Holmmaße am Endprofil
Höhe: 3.000 _ [mm]	Höhe: 3.000[mm]
Breite: 6.000 + [mm]	Breite: 6.000 + [mm]



Holm im 3. Flügelsegment

Und zum Schluss das gleiche für Holm drei.

👺 Test nach Handbuch *:1	
Holm #1 Holm #2 Holm #3 ⊕ Segment #1 ⊕ Segment #2 ⊕ Segment #3	< <u> H</u> ilfe ▼
X-Position Wurzelprofil	X-Position Endprofil
rel. zur Profilnase 31.200 [2]	rel. zur Profilnase 31.200 = [%]
rel. zum Profilende 68.800 [2]	rel. zum Profilende 68.800 = [%]
am höchsten Punkt	am höchsten Punkt
Y-Position	Z-Position
am Profilverlauf ausrichten	Startsegment: 3
oben unten	Endsegment: 3
Holmmaße am Wurzelprofil	Holmmaße am Endprofil
Höhe: 3.000 • [mm]	Höhe: 3.000 [mm]
Breite: 6.000 • [mm]	Breite: 6.000 [mm]

In der Grafikansicht (unten) können Sie die Lage des Hauptholms im Flügel erkennen





3.4. Nasenleiste

Öffnen Sie durch Anklicken des + Zeichens vor **Segment 1** die Detailstruktur dieses Segments.

Durch Selektion des Eintrages Nasen/End-Leiste werden im unteren Teil des Fensters die Eingabefelder für diese Objekte eingeblendet.

Der WING designer kennt drei Formate für die Nasenleiste:

Abschnitt



Hier wird der vordere Teil der Profilnase angeschnitten. Der Abschnitt erfolgt senkrecht zur Profilsehne an der angegebenen Position.



Bei diesem Format können Sie zum Beispiel ein CFK-Rohr in die Nasenleiste einbauen. Der Rohrdurchmesser ist frei wählbar.



Beim Typ **Helling** entsteht eine Nasenleiste mit Einkerbungen für die einzelnen Rippen. Die Einkerbungen in der Nasenleiste und in der Rippe entsprechen jeweils der Hälfte der definierten Breite. Eine solche Nasenleiste dient damit beim späteren Aufbau der Fläche zugleich als Helling für den exakten Rippenabstand. Weitere Optionen bei diesem Typ erlauben unterschiedliche Ausrichtungen im Profilverlauf bzw. ein Versenken unter die Beplankung.

Der Typ Ausschnitt unterscheidet sich nur dadurch, dass hier keine gefräste Nasenleiste erzeugt wird. Bei Verwendung dieses Typs wird in der Regel eine Kiefernleiste mit der entsprechenden Dimension eingesetzt. Die Breite des Rippenausschnittes entspricht der Leistenbreite.

Nasenleiste 1. Segment



In unseren F3B-Flügel bauen wir eine Helling als Nasenleiste ein.

Geben Sie dazu die nebenstehend abgebildeten Werte ein.



Nasenleisten Folgesegmente

test.s4w:1	
 Beplankung unten Schnittbearbeitung Segment #2 NaservYindLeiste Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten 	 C··· → Hilfe
Berechnung aus Vorgängersegment Nasenleiste C Reine	Berechnung aus Vorgängersegment Endleiste

In den meisten Fällen wird eine Nasenleiste auch in den Nachfolgesegmenten die gleiche Form aufweisen.

Um nicht für jedes Segment die Daten neu eingeben zu müssen, können Sie in den Folgesegmenten die Checkbox *Berechnung aus Vorgängersegment* anklicken.

3.5. Endleiste

Abschnitt

Helling

Bei der Endleiste stehen zwei Formate zur Verfügung, die Sie auch kombinieren können:



Wird eine handelsübliche gefräste Endleiste verwendet, so wird ein Abschnitt als Endleiste definiert.

Die Endleisten-Helling sieht ähnlich aus wie die Nasenleisten-Helling. **Beachten Sie:** Bei sehr dünn auslaufenden Profilen kann es durch die erforderliche Wandstärke zu einer sehr breiten

Helling kommen.

Abschnitt und Helling kombiniert

Endleiste durch Beplankung bilden



Durch Kombination der beiden Typen kann die erforderliche Breite wieder reduziert werden. Eine solche Konstruktion ist immer dann sinnvoll, wenn Sie z.B. mit Balsa beplankten Styropor-

vorgefräste Vollbalsa- oder einen mit Balsa beplankten Styroporkern als Ruderklappen verwenden wollen.



In unserem Beispiel wird ein sehr dünnes Profil verwendet. Aus Gewichtsgründen kann auch keine volle Ruderklappe verwendet werden. In der Bildschirmmaske wird daher keine der beiden Endleis-

tentypen aktiviert. Die "Endleiste" wird dadurch lediglich durch die Ober- und Unterseitenbeplankung gebildet.



3.6. <u>Ruderklappen</u>

Der STEP-FOUR WING designer generiert Ruderklappen mit einem V-förmigen Ausschnitt an der Flügelunterseite.



Dazu benötigt das Programm vier Parameter: Klappenposition, entweder bezogen auf die Profilnase "t'" oder bezogen auf die Profilhinterkante "t", die Beplankungsstärke im Ruderspalt "s" und die beiden Winkel α und β .

Die Rudertiefen für Wölbklappe und Querruder entnehmen Sie der Konstruktionsskizze am Anfang des Handbuches:

Klappendefinition

Segment #1:

Klappenposition Wurzelrippe = 51 mm

Klappenposition Endrippe = 46 mm

Als Beplankungsstärke wählen Sie 2mm. Um große Ruderausschläge zu erzielen, setzen Sie die beiden Winkel auf 10° und 25°.

Test nach Handbuch *:1	
Segment #1 Nasen/End-Leiste Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten Schnittbearbeitung G-Segment #2	
Berechnung aus Vorgängersegment	
C Klappenposition in Bezug zur Nase	
Klappenposition (ť) Wurzelrippe: 179.000	
Klappenposition (t') Endrippe: 164.000 👘 [mm]	t'_> <t < td=""></t <>
Klappenposition in Bezug zur Endkante	
Klappenposition (t) Wurzelrippe: 51.000 - [mm]	
Klappenposition (t) Endrippe: 46.000 [mm]	<u>F</u> P-)
Stärke (s): 2.000 • [mm]	
alpha: 10.000	
beta: 25.000 [*]	

Geben Sie die Daten entsprechend obiger Abbildung in die Ruderklappenmaske ein.



Die Ruderklappen der nachfolgenden Segmente definieren Sie analog zum ersten Segment mit den folgenden Daten.

Segment #2:

Klappentiefe Wurzelrippe = 46 mm Klappentiefe Endrippe = 38 mm

C Klappenposition in Bezug zur Na	ase		
Klappenposition (ť) Wurzelrippe:	164.000 🛌	[mm]	
Klappenposition (ť) Endrippe:	132.000 -	[mm]	
Klappenposition in Bezug zur Er	ndkante		
Klappenposition (t) Wurzelrippe:	46.000	[mm]	
Klappenposition (t) Endrippe:	38.000	[mm]	<u> </u>
Stärke (s):	2.000	[mm]	
alpha:	10.000	[*]	
beta:	25.000	[*]	

Segment #3:

Klappentiefe Wurzelrippe = 38 mm Klappentiefe Endrippe = 27 mm

C Klappenposition in Bezug zur Na	ase			
Klappenposition (t') Wurzelrippe:	132.000	* *	[mm]	
Klappenposition (t') Endrippe:	92.000	*	[mm]	t' ye t
Klappenposition in Bezug zur Er	ndkante			
Klappenposition (t) Wurzelrippe:	38.000	\exists	[mm]	
Klappenposition (t) Endrippe:	27.000	$\overline{\cdot}$	[mm]	<u>p</u> ed
Stärke (s):	2.000		[mm]	
alpha:	10.000		[*]	
beta:	25.000	Ē	[*]	



Wollen Sie z.B. von einer Ruderklappe zur nächsten wechseln, so müssen Sie dies nicht unbedingt durch Anklicken des Eintrages in der Bauteilestruktur machen.

Mit den Tasten und können Sie direkt von einem Eintrag eines Bauteiltyps zum nächsten bzw. zurück wechseln.



3.7. Beplankung definieren

Vollbeplankung

Damit der Flügel torsionssteif ist, wollen wir ihn oben und unten

test.s4 test.s4 Segment #1	mit 1,5mm-Balsa voll beplanken. Klicken Sie auf <i>Segment #1</i> und dann auf <i>Beplan- kung oben</i> .
₩ test.s4w:1	
Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten Schnittbearbeitung B- Segment #2 B- Segment #3 ✓	
Replankung oben	ersegment
Stärke: 1.500 [mm] Image: Constraint of the state of	
Teibeplankung hinten:	
Wurzel Ende • absolut 0.000 • [mm] • bis zum letzten Holm • bis zum letzten Holm	

Klicken Sie auf Feplankung oben , geben Sie als Beplankungsstärke 1,5mm ein und klicken Sie auf Vollbeplankung. In den nachfolgenden Segmenten wird der Schalter Berechnung aus Vorgängersegment automatisch aktiviert.

Damit gelten die Einstellungen auch für alle weiteren Segmente.

Wenn in einem Segment andere Einstellungen gelten sollen, muss der Schalter ausgeschaltet werden. Dann können die Daten für dieses Segment individuell geändert werden.

In unserem Beispiel sind jedoch keine weiteren Eingaben nötig.



Rippenkontur anzeigen

Klicken Sie auf den Knopf *Rippensatz* und schon erscheinen die Fräskonturen der Wurzel- und Endrippen aller drei Segmente auf dem Bildschirm.





An der schmalen Außenrippe des dritten Segments können Sie sehr schön erkennen, wie der WING designer den Hauptholm an der Profilkontur ausrichtet und die Außenkontur jeder Rippe generiert.

Da als Nasenleiste eine gefräste Helling verwendet wird, muss nur wenig nachgeschliffen werden. Zugleich gibt die Helling den Abstand zwischen den Rippen vor.

Im Screenshot oben ist die Steckung bereits eingezeichnet. Dieser Schritt wurde vorweggenommen, damit Sie sehen, dass das 9mm-Steckungsrohr aus Messing für den 8mm-Kohlestab nicht zwischen den Hauptholm passt. Deshalb wird das Rohr einfach vor dem Hauptholm platziert.



3.8. Flächensteckung

Beachten Sie

Für Flächensteckungen können Sie zwischen Rund und Rechtecksteckung auswählen.

Flächensteckungen ragen unter Umständen nur ein Stück in ein Segment oder sie dienen als Verbindung zweier Tragflächenteile, so dass sie in zwei Segmente ragen. Daher sind Steckungen die einzigen Objekte im WING designer, die völlig unabhängig von den Segmentdaten bzw. Grenzen definiert werden können. Dies führt jedoch dazu, dass Sie bei der Definition von Steckungen darauf achten müssen, dass dieses Objekt auch tatsächlich an einer sinnvollen Position sitzt. Theoretisch können Sie eine Steckung sogar weit außerhalb einer Tragfläche platzieren.



In der nebenstehenden Darstellung sehen Sie eine Flächenverbindung zwischen Flächenmittelstück und Außenflügel. Im Grundriss sieht diese Verbindung einigermaßen sinnvoll aus.

Betrachtet man die selbe Steckung jedoch in der 3D-Ansicht, erkennt man schnell, dass diese Verbindung in der Praxis wohl kaum anwendbar wäre.

Steckung einfügen



Um eine Steckung in den Flügel einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Tragfläche* und *neue Steckung*.



Steckungen an der Flächenwurzel

Erste Steckung

In unseren Tragflügel wollen wir im Wurzelbereich ein Rohr mit Außendurchmesser 11mm und 170mm Länge als Hauptsteckung einbauen. Eine zweite Steckung mit Durchmesser 4mm und einer Länge von 50mm dient zur Arretierung der beiden Flächenhälften. Zur Positionierung solcher Steckungen, die im Wurzelbereich der Tragfläche liegen können Sie die Felder unterhalb der Einträge X-Startposition- und Y-Startposition- verwenden.

In unserem Beispiel sollen beide Steckungen zentriert auf der Skelettlinie (= Mittellinie) des Profils liegen.

Tragen Sie daher folgende Parameter für Steckung 1 ein.

🕎 Test nach Handbuch *:1 _ 🗆 🗵 ⊡- Tragfläche Steckung #1 Holm #1 Holm #2 Holm #3 <u>H</u>ilfe . ⊕- Segment #1 . ⊕ Segment #2 Format Maße am Beginn der Steckung-Maße am Ende der Steckung-C Rechteck . 11.000 Breite 11.000 [mm] Breite: [mm] • • Kreis Höhe: Höhe X-Startposition Y-Startposition rel. zur Profilnase 62.000 zentriert auf Skelettlinie [mm] O rel. zum Profilende C rel. zur Sehne 3.425 🔘 am dicksten Punkt Startpos. (Abs.Koord.) Endpos. (Abs.Koord.) X: 62.000 X: 62.000 170.000 [mm] [mm] [mm] Länge: . -Winkel X-Z: 0.000 * Y: 3.425 [mm] Y: 425 [*] --Z: 0.000 * Z: 170.000 . Winkel Y-Z: 0.000 . [mm] [mm] [*] •

Die Felder Startpos. (Abs.Koord.) - und Endpos. (Abs.Koord.) - werden dabei automatisch berechnet und brauchen in diesem Fall nicht beachtet zu werden.

Geben Sie für die Arretierung folgende Daten ein.

Zweite Steckung

Format	⊢ Маβе а	m Beginn d	er Stecku	ung	Маве а	m Ende der	Steckung
C Rechteck	Breite:	4.000		[mm]	Breite:	4.000	- [mm]
Kreis	Höhe:	5.000	*	[mm]	Höhe:	5.000	* [mm]
-X-Startposition-				rr⊢Y-Sta	rtposition-		
🔿 rel. zur Profili	nase [15]	1.000	[mm]	🖲 ze	entriert auf	Skelettlinie	
💿 rel. zum Prof	ilende 75.	000 🗄	[mm]	C re	l. zur Seh	ne 0.000	* [mm]
C am dicksten	Punkt						
– Startpos. (Abs.K	(oord.)	Endpos.	(Abs.Ko	ord.)	1		
× 151.000	[mm]	X: 151.0)00 🗄	[mm]	Länge:	50.000) <u>·</u> [mm]
Y: 2.593	[mm]	Y: 2.593	3	[mm]	Winkel	X-Z: 0.000	- C1
Z: 0.000	[mm]	Z: 50.00)0 🗄	[mm]	Winkel	Y-Z: 0.000	- (1) - (1)



Sind alle Eingaben gemacht, können Sie den Flügel in der Grafik-Ansicht betrachten.

Dazu müssen Sie nur auf die Schaltflächen Grafik und



Grundriss klicken. Die Lage der Steckungsrohrs und der Arretierung können Sie erkennen.

Steckung am Außenflügel

Um z.B. Eine Speed- und eine Thermikvariante der Tragfläche zu ermöglichen, soll auch das Endsegment durch Einbau einer Steckung austauschbar sein.

Dies wird durch den Einbau von zwei 4mm Rohren in die Segmente 2 und 3 erreicht.

Um die Steckungen in Bezug zum Koordinatenursprung positionieren zu können, müssen Sie die Felder

Die genaue Positionierung erfolgt nun durch Angabe der Absolutwerte in den Feldern ^{Startpos.} (Abs.Koord.) - und ^{Endpos.} (Abs.Koord.).

1. Außensteckung

Fügen Sie eine weitere Steckung durch Klick mit der rechten Maustaste auf *Tragfläche* und *neue Steckung* ein.

Geben Sie anschließend die unten dargestellten Daten in die Maske ein.

👺 Test nach Handbuch *:1
Steckung #1 Steckung #2 Steckung #3 Holm #1 Holm #2 Holm #3 Er Segment #1 ✓
Format Maße am Beginn der Steckung Maße am Ende der Steckung © Rechteck Breite: 4.000 mm] © Kreis Höhe: 5.000 mm]
X-Startposition Image: Tell zur Profilende Image: Tell z
Startpos. (Abs.Koord.) Endpos. (Abs.Koord.) X: 96.000 * [mm] Y: 31.000 * [mm] Y: 36.234 * [mm] Winkel X-Z: 0.000 * [*] Z: 1155.000 * [mm] Z: 1254.863 * [mm]



Grafische Kontrolle



Wenn Sie in die Grafikansicht wechseln und den Bereich zoomen, dann müsste diese Steckung im Grundriss etwa so aussehen.

Dieselbe Steckung in der gezoomten Frontansicht.

Um sich mit den Aus-



2. Außensteckung

Hinweis

Fügen Sie eine vierte Steckung ein und definieren Sie diese Steckung wie unten abgebildet.

Test nach Handbuch *:1
Steckung #2 Steckung #3 Steckung #4 Holm #1 Holm #2 Holm #3 ⊕ Segment #1 ▼
Format Maße am Beginn der Steckung Maße am Ende der Steckung © Rechteck Breite: 4.000 * [mm] Breite: 4.000 * [mm] Höhe: 5.000 * [mm] Höhe: 5.000 * [mm]
X-Startposition Y-Startposition Image: constraint of the start of th
Startpos. (Abs.Koord.) Endpos. (Abs.Koord.) X: 155.000 * [mm] Y: 31.000 * [mm] Y: 31.000 * [mm] Y: 155.000 * [mm] Vinkel X-Z: 0.000 * [*] Winkel Y-Z: 3.000 * [*]



Anschlussrippe verdoppeln

Um das Segment 3 abnehmbar ausführen zu können, muss die entsprechende Rippe einmal als Abschlussrippe in Segment 2 und einmal als Wurzelrippe für Segment 3 vorhanden sein. Dies können Sie auf folgende Weise erreichen.

Selektieren Sie die Eingabemaske für Segment 3

👺 Test nach Handbuch *:1	
Holm #1 Holm #2 Holm #3 ⊕- Segment #1 ⊕- Segment #2 ⊕- Segment #3	 < →> <u>H</u>ilfe
Segmentlänge: 155.000 🕂 [mm]	
✓ Strakprofi ✓ Segment links teilbaj Wurzelprofi Iiefe: 170.000	Strakprofil Segment rechts teilbar Endprofil c:\programme\\rg1410.s4p R Tiefe: 119.000 (mm)

Und aktivieren Sie das Feld 🔽 Segment links teilbar

Die Rippensatzansicht 🖹 der Tragfläche müssten nun wie unten abgebildet aussehen.



Wie Sie sehen können, wird nun sowohl eine Endrippe für Segment 2 als auch eine Wurzelrippe für Segment 3 ausgegeben.



3.9. Zwischenrippen in die Tragfläche einbauen

Nachdem alle Einbauten definiert sind, sollen nun die Zwischenrippen für die Tragfläche definiert werden. In den Bereichen der Steckungen sollen die Rippen etwas dichter gesetzt werden. In den übrigen Bereichen wird eine bestimmte Anzahl von Rippen gleichmäßig verteilt.





Auffüllen mit Zwischenrippen

Die restlichen Rippen in diesem Segment sollen mit ca. 60mm Rippenabstand gleichmäßig das ganze Segment auffüllen.

Klicken Sie noch einmal mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich des ersten Segments. Rufen Sie die Funktion mehrere Rippen einfügen auf.



aktivieren Sie den Button [•] gleichmäßig verteilt</sup>. Wenn Sie nun die Anzahl der Rippen verändern, wird im Feld Rippenabstand die dazugehörige Rippenteilung angezeigt. Im Graphikfenster wird ebenfalls eine entsprechende Vorschau der Rippen dargestellt.

Wählen Sie 8 Zwischenrippen. Dies entspricht einem Abstand von etwas mehr als 62mm.

Klicken Sie anschließend auf

Rippen im äußeren Steckungsbereich

Analog zur Definition der Rippen an der Flächenwurzel verfahren Sie bei der Steckung in Segment 2. Wegen der kürzeren Steckung wird hier ein Rippenabstand von 22mm angegeben. Außerdem müssen Sie als Bezugspunkt den Button • Rechts aktivieren um die Rippen gemessen vom Segmentende zu platzieren.



Auf die gleiche Weise werden die beiden Rippen im dritten Segment platziert (nur dass hier wieder Clinks als Bezugspunkt dient).



Zwischenrippen Seg. 2 und Seg. 3

Zuletzt werden noch die restlichen Zwischenrippen in Segment 2 und 3 eingefügt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den jeweiligen Bereich des Segmentes und geben Sie folgende Werte ein:



Der freie Bereich des zweiten Segmentes wird mit 6 Rippen (Abstand ca. 62mm) aufgefüllt.



Im letzten Segment werden zwei Rippen (Abstand ca. 35mm) eingefügt.

Sind alle Rippen eingefügt, dann sieht der Flügel für unseren Elektrosegler wie unten aus. Rippen mit einem Steckungsloch werden nicht aus 2mm-Balsa sondern aus Airply gleicher Stärke gefräst.



Grafische Kontrolle



Rippensatz betrachten

Tragfläche speichern



Mit einem Klick auf *Rippen-satz* können Sie sich den gesamten Rippenstrak einmal ansehen. Verwenden Sie eine der vier Lu-

pen 🔍 🔍 💭 , um eine oder mehrere Rippen zu vergrößern oder um ein Konstruktionsdetail zu betrachten.

Klicken Sie auf 🖬 um die Tragflächendaten auf Ihrer Festplatte zu speichern. Geben Sie als Dateiname **E-Segler Vollbeplankung** an.

3.10. Fläche mit Teilbeplankung aufbauen

Kommt es nicht so sehr auf Stabilität sondern auf absolute Leichtbauweise an, dann konstruieren Sie einen teilbeplankten Flügel mit dem WING designer. Die Tragfläche bebügeln Sie später mit einer leichten Folie. Wollen Sie ein Antik-Modell bauen, dann kommt natürlich nur eine Papierbespannung in Frage. Damit Sie einen teilbeplankten Flügel leicht zusammenbauen kön-

Damit Sie einen teilbeplankten Flugel leicht zusammenbauen konnen, empfiehlt es sich, die vordere Beplankung über den Hauptholm zu ziehen und die hintere Beplankung 10 bis 20mm über den Scharnierschlitz der Querruder und Wölbklappen ragen zu lassen. Das gilt für die obere und untere Beplankung. Ist der Flügel mit Sekundenkleber oder Weißleim zusammengefügt und ausgetrocknet, dann schneiden Sie die Ruderklappen entlang dem Scharnierschlitz heraus.

Beplankung Oberseite Segment #1

▲ < > <u>H</u> ilfe
Berechnung aus Vorgängersegment
beplankung
Ende C absolut 0.000 [mm] S bis zum ersten Holm
Ende
absolut 66 [mm]
O bis zum letzten Holm

Geben Sie folgende Parameter für die drei Flügelsegmente ein:

Segment #1 oben:

Beplankung oben: 1,5mmTeilbeplankung vorne: bis zum ersten Holm Teilbeplankung hinten Wurzel: 51 | 20 = 71mm

Teilbeplankung hinten Wurzel: 51+20 = 71mm Teilbeplankung hinten Ende: 46+20 = 66mm



Beplankung Oberseite Segment #2 und #3

Berechnung aus Vorgängersegment
 Daten für die Segmente 2 und 3 ein

Segment #2: oben

Beplankung oben: 1,5mm Teilbeplankung vorne: bis zum ersten Holm Teilbeplankung hinten Wurzel: 46+20 = 66mm Teilbeplankung hinten Ende: 38+20 = 58mm

Segment #3: oben

Beplankung oben: 1,5mm Teilbeplankung vorne: bis zum ersten Holm Teilbeplankung hinten Wurzel: 38+20 = 58mm Teilbeplankung hinten Ende: 27+20 = 47mm

Beplankung Unterseite

 Schnittbearbeitung Segment #3 Nasen/End-Leiste Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten Schnittbearbeitung 	< → <u>H</u> ilfe
🔽 Beplankung unten	🗖 Berechnung aus Vorgängersegment
C Vollbeplankung ✓ Teilbeplankung vorne:	Teilbeplankung Ende
C absolut 0.000 + [mm C bis zum ersten Holm	C absolut 0.000 [mm] bis zum ersten Holm
🔽 Teilbeplankung hinten:	
Wurzel	Ende
C bis zum letzten Holm	C bis zum letzten Holm

Geben Sie die gleichen Parameter auch für die untere Beplankung der drei Flügelsegmente ein.

Wird der Schalter **Fippenaufleimer** eingeschaltet, so wird die Beplankungsstärke auch zwischen der vorderen und hinteren Teilbeplankung abgezogen.

In unserem Musterflügel wird dieser Schalter nicht aktiviert.



Beplankung überprüfen

Klicken Sie in der Grafik-Ansicht auf Rippensatz, dann können Sie die Position der Teilbeplankung wie im Screenshot unten sehen.





Reicht die vordere Beplankung nur bis zur vorderen Hauptholmkante, dann werden die Hauptholme nicht tiefer gesetzt sondern entlang der Profilkontur ausgerichtet.



3.11. Druckerausgabe der Tragflächendaten

 Grafische Ausgabe
 Jetzt können Sie den gesamten Flügel samt Rippensatz, Beplankung und Helling entweder übersichtsweise oder maßstabsgerecht auf Ihrem Standard Windows Drucker ausgeben. Da der WING designer Schnittmarken generiert, fällt es nicht schwer, die einzelnen Seiten zu einem Bauplan im Maßstab 1:1 zusammenzufügen. Wie die Ausgabe aussieht, hängt im Wesentlichen von den Druckereinstellungen ab (Formatgröße, Hoch oder Querformat usw.).
 Ausgabe Grundriss
 Wechseln Sie im normalen Grafikfenster mit der Taste . in die Grundrissdarstellung.

> Klicken Sie auf das Symbol 🙆 Druckvorschau. Ein Bildschirm ähnlich dem unten abgebildeten wird angezeigt.





Welche Elemente ausgegeben werden, hängt von der Einstellung der Ebenen 2r St T_x K H NL EL B R 1,2 im Grafikfenster des WING designers ab. Es werden nur die Ebenen gedruckt, welche auch in der Graphikansicht aktiviert sind.



Ausgabe eines 1:1 Planes

💌 🗖 Übersicht	🔽 Schnittmarken
Stepfour Win	g-Designer
	Ubersicht Stepfour Win

Soll ein 1:1 Plan ausgegeben werden, so schalten sie die Anzeige auf 100% und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Passmarken.

Der Plan wird nun entsprechend des Druckerformates in Einzelblätter zerlegt. Bei einem A4-Drucker im Querformat wird der Bildschirm wie unten abgebildet aussehen.



Übersicht

Wollen Sie sehen, wie der Plan aufgeteilt wird, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen ^{Ubersicht} und die Bildschirmanzeige sollte etwa wie unten abgebildet aussehen.



Aus der Übersicht sehen wir dass zum Ausdruck des 1:1 Planes 12 A4 Blätter erforderlich sind.

Vermutlich könnten beim Ausdruck im Hochformat einige Blätter eingespart werden.

eite einrichten		?
Papier		
Eormat:		•
⊒ufuhr: Fac	h	•
Format	Ränder (Millimeter)—	
Hochformat	Links: Omm	Rechts: Omm
C Querformat	Oben: Omm	Unten: Omm
– gekachelte Seiten –		
- Horizontale Überla	ppung: 0.000	[mm]
Vertikale Überlapp	ung: 0.000	[mm]

Klicken Sie daher auf Seitenlayout, um die Einstellungen anzupassen.

Wählen Sie für die Papierausrichtung • Hochformat und klicken Sie auf OK

Der Eintrag Ränder gibt an, bis zu welchem Randabstand gedruckt werden soll.

Die Werte für die Überlappung geben an, wie viele Millimeter die Druckbereiche der Einzelblätter überlappen sollen.

Wie Sie aus der Abbildung unten sehen können, kann der Flächengrundriss in diesem Fall auf acht Einzelblätter ausgegeben werden.



Drucklayout einstellen



Ausgabe anderer Ansichten

Alle anderen Ansichten können analog zum oben beschriebenen Grundriss ausgegeben werden.

88

Sie müssen nur die gewünschte Ansicht aus der Schaltleiste des Grafikfensters wählen.

Im unteren Beispiel wird z.B. ein 1:1 Rippensatz ausgegeben.



Alphanumerische Ausgabe

Wenn Sie anstelle des Grafikfensters das alphanumerische Eingabefenster aktiviert haben und die Funktion 🚨 Druckvorschau aufrufen, so werden die Daten in Form einer Liste ausgegeben.

🏭 Wing Designer - Test nach Handbuch		_ 8 ×
🗃 🕨 🖣 🛅 🍳 🔍 Schließen		
		1 ·
	Stepfowe Wing-Designee	
	Tragflächendaten: Gesentlänge = 1160.000 mm, bestehend aus 3 fegnenten	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Flächensteckung #1: Parm : Kreis, Burchmesser - 11.000 mm	
	X-Statpasition: celstiv sec Profilmss - 62.000 mm	
	Lings = 170.000 m	
	Winkel X-5 - 0.000 Gead, Winkel X-5 - 0.000 Gead	
	Flächensteckung #2:	
	Parm : Xecia, Buechnesser - 4.000 mm	
	Y-Startposition: restrict out Skeletlinie	-
	Lizge - 50.000 mm	
	Wawei x-E - Bible Gest, Wawei x-E - Bible Gest	
	Flachensteckung #3: Farm : Xecia, Swedmesser - 4.000 mm	
	X-Startposition: celativ ruo feofilosse - 56.000 mm X-Startposition: celativ ruo feofilosse - 16.000 mm	
	Länge - 100.000 m	
	Winkel X-E - 0.000 Gead, Winkel Y-E - 2.000 Gead	
	Flächensteckung #4:	
	Form : Xecis, Buechmesses - 4.000 mm X-Startnesition: relativ rev Frofilose - 155.000 mm	
	Y-Startpasition: relativ www.Schne (31.000 mm)	
	Läuge - 100.000 m Warkel X-5 - 0.000 Gest. Warkel X-5 - 2.000 Gest	
	Holm #1:	
	Werelpesfil: Breite - 6.000m, Köhe - 2.000mEndpesfile: Breite - 6.000mm, Kähe - 3.000mmEndpesfile:	
	X-Fesities Wereleippe: an höchsten Funkt (10.600 %) Velecifies Zefeiner - an höchsten beskt (20.600 %)	
	Date:: C:\Fragramme\Wing Designer\Wings\Test mach Handbuch.sew Seite 1/3	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
26061		



4. Ausgabe von DXF- HPGL und Fräsdateien

(Zusatzmodul)

Mit diesem Zusatzmodul können die Daten der Tragfläche in einem CAD-Programm weiterverwendet oder direkt an Ihre STEP-FOUR Fräsanlage in Form von SMF-Fräsdateien übergeben werden.

MF-Export			
Speichern in: 🔁 El-Seg	gler	• E 💋	
🛤 Frontansicht 🛋 Grundriss			
Dateiname: Er Bind			Speichern
			Abbrechen
Dateigyp. DXF Dati	elen (*.dxf)	<u> </u>	Abbrechen
Exportoptionen			
1 Zeichnungseinheit (mm) == 1.000	Dateieinheiten	
Rippensatz	C Grundriss	C Frontans	icht
Element	Ebene	Element	Ebene
🔽 Kontur / Rippen	1	🗖 Nasenleiste	5
🔲 Originalkontur / Umr	iB 2 👻	🗖 Endleiste	6 -
🗖 Bezeichnung	3 *	🗖 Holme	7
	4 -	🗖 Steckung	8 -
🔲 Beplankung			
E Beplankung	<u> </u>	🗖 Ruderklappe	13
Beplankung Beplankung Heling-NasenLeiste	9	Ruderklappe Beplankung ober	13 <u>-</u>

Das Exportfenster

Dateiformate

Mit der Auswahl Dateityp: legen Sie fest, in welchem Dateiformat die gewünschten Daten exportiert werden sollen. Es stehen drei verschiedene Formate zur Auswahl:

Dateityp:	DXF Dateien (*.dxf)
Exportoptionen	SME Dateien (*.smf) DXF Dateien (*.dxf) HPGL Dateien (*.plt)
SMF Datei	STEP-FOUR Fräsdateien.
DXF Datei	Autocad Data eXchange Format
HPGL Datei	(verbreitetes Importformat für CAD-Systeme) Kommandosprache für HP-Plottersysteme (kann von vielen Zeichen und Frässystemen importiert werden)



Dateieinheiten

Exportoptionen

Exportoptionen 1 Zeichnungseinheit (mr	n) == 1.000	Dateieinheiten	
Rippensatz	O Grundriss	C Frontansic	ht
Element	Ebene	Element	Ebene
🔽 Kontur / Rippen	1	🗖 Nasenleiste	5
🔲 Originalkontur / Umriß	2 -	🗖 Endleiste	6 *
🔽 Bezeichnung	3 •	🗖 Holme	7
🗖 Beplankung	4 -	🗖 Steckung	8 -
		🗖 Ruderklappe	13 -

Ausgabeeinheiten

Rippensatz

Im Feld ¹Zeichnungseinheit (mm) == wird festgelegt, wie die Umrechnung der Zahlenwerte bei der Ausgabe erfolgen soll. Bei SMF Dateien erfolgt die Umrechnung immer 1:1 d.h. 1mm im WING designer entspricht auch 1mm in der Frässoftware.

1,000000

In DXF-Dateien ist die Maßeinheit nicht festgelegt. So kann es vorkommen, dass ein Wert von 1.0 von einem CAD-Programm als 1 Inch = 25,4mm interpretiert wird.

Je nachdem welche Einheiten Ihr CAD- oder Fräsprogramm voraussetzt, müssen Sie den Wert für die Dateieinheiten anpassen. Im obigen Beispiel müssten Sie also 1/25,4 = 0,039370 eingeben.

Es stehen drei grundlegende Exportmöglichkeiten zu Verfügung:

In der Variante Rippensatz werden die Querschnitte aller Rippen ausgegeben. Mit den Checkboxen kann angegeben werden, welche Elemente dabei ausgegeben werden sollen.

Wird die ausgegebene Datei z.B. als Fräsdatei für Ihre STEP-FOUR Fräse benötigt, so reicht es wenn Sie die Checkbox 🔽 Kontur / Rippen und eventuell noch **E** Bezeichnung anklicken.

Die Elemente Kontur/Rippen enthalten die gesamte Kontur mit Berücksichtigung aller Elemente wie Beplankungen, Holme usw.

Wollen Sie hingegen die Daten zur Weiterbearbeitung in einem CAD-Programm verwenden, so können Sie wählen, welche Elemente einzeln ausgegeben werden sollen. Damit steht jedes dieser Elemente zur individuellen Weiterbearbeitung zu Verfügung.



Im unteren durch eine Linie abgesetzten Teil können zusätzliche Einzelobjekte ausgegeben werden.

Heling-EndLeiste 10 Image: Beplankung unten 12	☐ Heling-NasenLeiste ☐ Heling-EndLeiste	9 × 10 ×	E Beplankung oben	11 × 12 ×	
--	---	-------------	-------------------	--------------	--

Werden die Checkboxen releigenden Heling-NasenLeiste und releigendLeiste aktiviert so werden die Umrisse dieser Objekte exportiert. Mit den beiden Feldern releigenden und releigenden können Sie die Abwicklung der Beplankung ausgeben. Sie erhalten damit die exakte Geometrie zur Herstellung passgenauer Beplankungsteile.

Neben der Ausgabemöglichkeit von Einzelteilen können Sie auch den Grundriss oder die Frontansicht einer Tragfläche als Datei ausgeben. Die ist z.B. sinnvoll, wenn Sie diese Daten zur Weiterbearbeitung oder Implementierung in eine CAD-Gesamtplan benötigen.

Wird eine dieser Ausgabevarianten gewählt, so sind die Checkboxen einiger Elemente gesperrt. Denn z.B. macht es keinen Sinn, in der Frontansicht eine Endleiste oder eine Ruderklappendefinition auszugeben.

Grundriss Frontansicht



5. <u>Schneiden mit dem WING designer (Zusatzmodul)</u>

Mit dem WING designer ist die Schneidebearbeitung noch leichter als die Fräsbearbeitung. Als Beispiel dient wieder der Flügel des E-Seglers. In punkto Stabilität wollen wir noch eins drauflegen – es soll eine High-Tech-Tragfläche werden. Der Flügel bekommt einen Kohleholm und wird nur mit 1mm-Balsa beplankt. Als Holm verwenden wir ein Kohlefaserprofil von R & G mit einem Querschnitt von 7 x 1 mm und zwei Meter Länge (Best. Nr. 600 130-2). Da beim geschnittenen Flügel der Holm dünner ist als beim gefrästen Tragwerk, kann er an der höchsten Stelle im Profil positioniert



werden, ohne mit der Steckung zu kollidieren.

Am Schluss der Konstruktion exportieren wir die Daten der Styroporkerne für den STEP-FOUR-Styproporschneider. Die Anschlussrippen werden ebenfalls für die STEP-FOUR-Fräse ausgegeben und aus 2mm-Epoxyplatten gefräst.

5.1. Änderungen an den Tragflächendaten

Öffnen Sie die Tragflächendatei, die Sie zuvor mit dem Namen **E-Segler Vollbeplankung** gespeichert haben.

Überflüssige Bauteile löschen



Löschen Sie alle Zwischenrippen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Steckung #4 und löschen Sie diese. Ebenso verfahren Sie mit Steckung #3, Steckung #2, Holm #3, und Holm #2.

Deaktivieren Sie die Nasenleisten und die Klappen. Die Darstellung des Grundrisses sollte nun wie unten abgebildet aussehen.





Segment einfügen

Die 11mm Bohrung für die Steckung der Fläche soll zusammen mit dem Kernschnitt erfolgen. Da die Bohrung für die Steckung jedoch nicht durch das gesamte erste Segment laufen soll, wird ein zusätzliches Segment eingefügt.



Klicken Sie innerhalb des Bereiches des ersten Segments auf die rechte Maustaste um das Fly-Out Menü zu öffnen.

Rufen Sie die Funktion **Segment** einfügen auf.

Tragen Sie die Werte laut nebenstehender Abbildung in die angezeigte Bildschirmmaske ein.

Mit OK wird dann genau am Ende der Steckung eine neue Segmentgrenze eingefügt.

Holm anpassen

In den ersten beiden Trapezen soll oben und unten das Kohlefaserprofil als Holm eingebaut werden.

👺 F3E-Styro:1	
Steckung #1 Holm #1 Segment #1 Nasen/End-Leiste Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten	 < → <u>H</u>ilfe
X-Position Wurzelprofil rel. zur Profilnase rel. zum Profilende 69.400 am höchsten Punkt Y-Position am Profilverlauf ausrichten v oben unten	 X-Position Endprofil rel. zur Profilnase 68.800 7 am höchsten Punkt Z-Position Startsegment: 1 1 Endsegment: 3
Holmmaße am Wurzelprofil Höhe: 2.000 [mm] Breite: 8.000 [mm]	Holmmaße am Endprofil Höhe: 2.000 • [mm] Breite: 8.000 • [mm]

Da das erste Trapez nun aus zwei Segmenten besteht, muss der Holm also von Segment 1 bis Segment 3 laufen. Damit der Holm an keiner Stelle aus dem Styrokern herausragen kann, dicken wir um 1 mm auf. Statt 7 x 1mm geben Sie 8 x 2mm als Holmmaße ein.



Steckung anpassen

Wie bereits erwähnt kann die Steckung bedingt durch den dünneren Holm am höchsten Punkt des Profils platziert werden.

👺 F3E-Styro *:1
Steckung #1 ✓ Holm #1 ✓ Segment #1 ✓ Nasen/End-Leiste ✓ Beplankung oben ✓ Beplankung unten
Format Maße am Beginn der Steckung Maße am Ende der Steckung © Rechteck Breite: 11.000 • [mm] Breite: 11.000 • [mm] © Kreis Höhe: 5.000 • [mm] Höhe: 5.000 • [mm]
X-Startposition C rel. zur Profilnase 69.156 [mm] C rel. zur Profilende 156.844 [mm] C am dicksten Punkt
Startpos. (Abs.Koord.) Endpos. (Abs.Koord.) X: 69.156 Y: 3.512 Y: 3.512 Z: 0.000 (mm) Z: 0.000 X: 170.000 X: 0.000 X: 0.000 X: 0.000 X: 0.000 Y: 3.512 Y: 0.000 Y

Aktivieren Sie daher den Eintrag • am dicksten Punkt für die X-Startposition. Alle übrigen Einträge können unverändert bleiben.

Beplankung anpassen Als Beplankung wählen wir 1mm-Balsa als Vollbeplankung.

👺 F3E-Styro *:1	
E Segment #1	▲ < > <u>H</u> ilfe
🔽 Beplankung unten	🔲 Berechnung aus Vorgängersegment
Stärke: 1.000 • [mm]	
Vollbeplankung	C Teilbeplankung
Teilbeplankung vorne:	
Wurzel	Ende

Ändern Sie die Beplankungswerte sowohl für die Flächenober- als auch -unterseite.



Anders als beim Fräsen kann das Schneiden eines Flächenkerns auf verschiedene Arten erfolgen.

- Die Kernober- und -unterseite wird getrennt immer von vorne geschnitten. Bei dieser Variante ist ein Nachhängen des Schneidedrahtes im Nasenbereich eher unwahrscheinlich. Dadurch wird der Nasenbereich des Kernes exakter. Nachteil bei diesem Verfahren sind längere Leerwege beim Schneiden.
- Der Kern wird in einem Zug geschnitten. Beginnend von der Kernhinterkante um die Nase herum und wieder zurück zur Hinterkante. Von Nachteil ist, dass ein nachhängender Draht den Nasenbereich stark verfälschen kann.

Um Zeit beim Handling mit den Rohmaterialblöcken zu sparen, kann auf Wunsch auch ein Spiegelschnitt aktiviert werden. Bei dieser Variante werden zwei Kerne übereinander ausgegeben. Der obere Kern wird dabei um die Längsachse gespiegelt. Dadurch können ein rechter und linker Kern in einem Arbeitsgang geschnitten werden.

Stellen Sie die einzelnen Schnittparameter der Segmente nach den folgenden Abbildungen ein.

Sollte die Bedeutung nicht ohnehin durch die grafische Anzeige klar sein, so können Details dazu der Online Hilfe entnommen werden.

E Segment #1 Nasen/End-Leiste Ruderklappe Beplankung oben Beplankung unten Schnittbearbeitung ⊡ Segment #2	▲ < > <u>H</u> ilfe
Blocklänge:170.000[mm]Blocktiefe:235.000[mm]Mindestblockdicke:25.748[mm]	Blockparameter Gewählte Blockdicke: 30.000 * [mr Überstand Nase: 5.000 * [mr Überstand Ende: 0.000 * [mr Höhenoffset: 5.000 * [mr
- Schnittverlauf	
Schnittverlauf	em Segment
Schnittverlauf Spiegelschnitt von linkem und rechte Ober- und Unterseite getrennt	em Segment O in einem Zug von hinten

Einstellen der Schnittparameter

Segment #1



Segment #2

Die selben Werte werden für das Segment #2 eingestellt.

Blockparameter						
Gewählte Blockdicke:	30.000	÷	[mm]			
Überstand Nase:	5.000		[mm]			
Überstand Ende:	0.000	H	[mm]			
Höhenoffset:	5.000		[mm]			
Ober- und Unterseite getrennt						

Einlauflänge:	10.000	-	[mm]		
Einlaufradius:	10.000	H	[mm]		
Auslauflänge:	15.000		[mm]		
Auslauf O tangential O Profilsehne					

Die dazugehörige Grafikdarstellung der beiden Blöcke samt Schnittverlauf sollte wie unten abgebildet aussehen.



Segment #3

Segment #4

Die V-Form der Tragfläche soll in unserem Beispiel bereits im Trapez mitgeschnitten werden. Dadurch werden für die Segmente 3 und 4 wesentlich dickere Rohmaterialblöcke als für die beiden ersten Segmente benötigt.

Folgende Blockdaten werden eingestellt:

Blockparameter			
Gewählte Blockdicke:	60.000	$\overline{\cdot}$	[mm]
Überstand Nase:	5.000		[mm]
Überstand Ende:	0.000		[mm]
Höhenoffset:	5.000		[mm]

Die Parameter für Ein- und Auslauf usw. entsprechen dem Vorgängersegment.

Das Segment 4 unterscheidet sich wiederum durch eine größere Blockdicke.

Blockparameter			
Gewählte Blockdicke:	70.000	$\overline{\cdot}$	[mm]
Überstand Nase:	5.000		[mm]
Überstand Ende:	0.000	$\overline{\cdot}$	[mm]
Höhenoffset:	5.000		[mm]



Die Grafikdarstellung der beiden letzten Blöcke zeigt nun folgendes Bild.



Bei diesen Blockansichten können Sie sehr schön sehen, wie die Flügelsegmente in den vier Rohmaterial-Styroporblöcken liegen.

5.2. Export der Schneidedaten

Mit der Export Funktion lassen sich aus den so erstellten Daten des Tragflügels Schneidedateien für die STEP-FOUR Profi-Schneidesoftware erzeugen.

Exportmaske aufrufen Klicken Sie auf die Schaltfläche 🔄 um die Exportmaske für die Schneidedaten aufzurufen.

SCF-Export				? ×
Speichern in:	🔁 Wdesig	n	-	Ø 🛃 📰
Datei <u>n</u> ame:	E_segl_1			<u>S</u> peichern
Datei <u>t</u> yp:	SCF Dateie	en (*.scf)	•	Abbrechen
Exportoptioner	1 <u></u> ,,			
Segment:	1 -			
fertiger Sc	hnittverlauf	Ebene:	1	
O Einzelobje	kte			
Element		Ebene	Element	Ebene
Criginalpro	ofil	1 -	Endleiste	5
Profil mit B	eplankung	2 *	🗖 Holme	6 -
🗖 Steckung	en	3 *		
🗖 Nasenleis	te	4 -		



Legen Sie ein Unterverzeichnis in Ihrem S4cut Programmverzeichnis an. (Da die S4cut Software unter DOS läuft und daher nur acht Zeichen für Verzeichnis und Dateinamen verwaltet, sollten Sie auch nur acht Zeichen für diese Angaben verwenden.)

	SCF-Export			? ×
	Speichern in: 🔂 Wdes	sign	- 🖻 💆	
	Dateiname: E sed 1			Speichern
	Dateityp: SCF Date	eien (*.scf)		Abbrechen
	Tuportaptionen			
Exportoptionen	Die einzelnen Segm	ente sind in der	Regel meist ver	schieden lang.
einstellen	Daher wird jedes Se	gment in eine e	igene Datei ausg	gegeben.
	Geben Sie einen Dat	einamen für da	s Segment an un	d wählen Sie
	mit dem Eintrag	gment: 1 i di	e Nummer des g	ewünschten
	D' D' t II	ertiger Schnittverlauf	Ebene: 1	· 1 ·
	Die Einstellung malfall die Standardau	isgabe sein.		wird im Nor-
	Lediglich für spezielle	e Anwendungen	werden die Ausga	beoptionen der
	Einzelobjekte dienen.	C	C	1
	C Einzelobjekte			
	Element	Ebene	Element	Ebene
	Criginalprofil	1	Endleiste	5
	🗖 Profil mit Beplanku	ng 2 🔺	Holme	6 -
	🗖 Steckungen	3 -		
	🗖 Nasenleiste	4		

In diesem Fall werden die aktivierten Objekte einzeln ausgegeben. Der Schnittverlauf muss dann nachträglich in der STEP-FOUR Profi-Schneidesoftware festgelegt werden.



Ansicht der Schneidedatei



Im oberen Bild ist die 3D-Ansicht der in die STEP-FOUR Profi-Schneidesoftware geladenen Schneidedatei dargestellt. Blockabmessungen korrespondierende Punkte an den Eckpunkte

Blockabmessungen, korrespondierende Punkte an den Eckpunkten usw. alles ist bereits voreingestellt.

Lediglich die Definition, wie die Steckung geschnitten werden soll, ist noch offen (in einem Zug mit dem Oberseitenschnitt oder als eigener Zyklus). Dank der leistungsfähigen Funktionen der Profi-Schneidesoftware sind auch diese Festlegungen mit ein paar Mausklicks erledigt. Danach ist noch das Material auszuwählen und der Kern kann geschnitten werden.

Spiegelschnitt

Wird bei der Segmentdefinition die Option **Spiegelschnitt** aktiviert, dann werden ein linkes und rechtes Segment übereinander aus einem Block geschnitten. Für die Serienproduktion können sol-



che Blöcke zusätzlich vervielfacht werden, um eine ganze Reihe Flächen aus einem großen Block zu schneiden.



6. Profileditor (Zusatzmodul)

6.1. Das Arbeiten mit dem Profileditor

Mit dem Profileditor können Sie über 1100 Profile in der mitgelieferten Profil-Datenbank modifizieren und Ihren Vorgaben anpassen. Doch das ist nicht das Haupteinsatzgebiet des Profil-Designers. Vielmehr können Sie unbekannte Profile aus einem Bauplan sehr einfach digitalisieren und für die weitere Bearbeitung im WING designer sowie für die Fräs- und Schneidebearbeitung aufbereiten. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Scanner, der das jeweilige Profil als BMP-Datei auf der Festplatte speichert.

Profileditor starten

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf D Neu.

Neu	
Neu Iorra	OK
Tragflächeneditor	Abbrechen
	<u>H</u> ilfe

Ein Auswahlfenster wird angezeigt. Selektieren Sie *Profileditor und* klicken Sie dann auf *OK*.

Der Editor hat eine tabellarische und eine grafische Ansicht. Ein Klick auf die Knöpfe entscheidet, welches Ansichtsfenster aktiv ist.

👺 clarky.S4P	👺 clarky.S4P								×	00	-	
R.	Format		×	Yo	P		×	Yu	-			▲ I
	C X-Yo-Yu	1	0.000	0.000		1	0.000	0.000				
	C X-Y (100-0-100)	2	0.050	0.234		2	0.050	-0.467				
N -		3	0.100	0.373		3	0.100	-0.594				
	normieren	4	0.200	0.580		4	0.200	-0.781				
	Punkt einfügen	5	0.400	0.892		5	0.400	-1.051				
2-		6	0.800	1.374		6	0.800	-1.429				
	Punkt löschen	7	1.200	1.786		7	1.200	-1.697				
220.0	1	8	2.000	2.537		8	2.000	-2.027		P		
1 Same	<u>H</u> ilte	10	3.000	3.302		10	3.000	-2.261				
		11	4.000	3.313		11	4.000 5.000	-2.492 2.605		0 0 0 0 0		
		12	6.000	4.420		12	6.000	-2.003				
		13	8,000	5.643		13	8,000	-2.846				
₽]		14	10.000	6.300		14	10.000	-2.938				
		15	12.000	6.862		15	12.000	-2.996				
		16	14.000	7.344	1	16	14.000	-3.024	1			
		17	16.000	7.757		17	16.000	-3.025				
E.		18	18.000	8.107		18	18.000	-3.005				
E		10	20.000	0.000	-	10	20.000	2.007				
≅!l												

In der tabellarischen Ansicht werden die Profilkoordinaten angezeigt. Dabei stehen drei Formate zur Verfügung:

Tabellenformate

X-Yo X-Yu: Die Darstellung der Koordinaten erfolgt in zwei Tabellen. Die erste Tabelle enthält die Koordinaten der Oberseite von der Nase zum Ende. Die zweite Tabelle enthält die Koordinaten der Unterseite von der Nase zum Ende.

Ansichtsfenster



X-Yo-Yu: Diese Darstellung ist nur möglich, wenn die Koordina-

ten mit normieren normiert wurden. Die Koordinaten werden in einer dreispaltigen Tabelle angezeigt. Die erste Spalte enthält die X-Koordinaten von der Nase bis zum Ende. Die zweite und dritte Spalte enthalten die Y-Koordinate der Ober- und Unterseite. Normieren heißt: Für jeden Punkt auf der Profiloberseite erzeugt der Profileditor einen entsprechenden Punkt (mit derselben X-Koordinate) auf der Profilunterseite und umgekehrt.

X-Y(100-0-100): Die Darstellung der Koordinaten erfolgt in einer Tabelle. Hier werden die Koordinaten vom Profilende über die Oberseite zur Nase und über die Unterseite wieder zum Profilende angezeigt (100% - 0 - 100%). Vor allem Eppler-Profile verwenden diese Darstellung.

6.2. Unbekannte Profile digitalisieren

Um ein gescanntes Profil digitalisieren zu können, muss das Profil im Bitmapformat (*.BMP) vorliegen. Im Profilverzeichnis ist bereits eine Musterdatei in diesem Format gespeichert. Gehen Sie zum Bearbeiten dieser Musterdatei wie folgt vor:

Hintergrundbild laden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das grafische Eingabe-

fenster und dann auf *Eigenschaften, Hintergrundbild*,

Öffnen Sie die Datei profscan.bmp im Verzeichnis Airfoil und

Öffnen			?	х
<u>S</u> uchen in:	Airfoil	<u></u>	<u> </u>	
Profil				
 Datei <u>n</u> ame:	Profscan	1	Ö <u>f</u> fnen	
Dateityp:	Bitmaps (*.bmp)		Abbrechen	
🔽 Vorschau				
		}reite: Höhe: Farben	2090 pixels 689 pixels 1: 2 (mono)	
1 1 1		а́го́ве:	177 Kb	//



🔽 Hintergrundbild anzeigen

Klicken Sie im Eigenschaftsfenster auf Die Unterkante des gescannten Bildes ist entlang der roten Profilsehne ausgerichtet.

Koordinatenursprung verschieben

Jetzt muss die rote Profilsehne in die Mitte des gescannten Profils plaziert werden. Mit zoomen Sie den Nasenbereich groß heraus.



Klicken Sie auf den Koordinatenursprung zwischen den beiden Linealen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und plazieren Sie den Koordinatenursprung genau auf dem Schnittpunkt der Profilsehne mit der vordersten senkrechten Linie.



Wenn Sie auf 🔲 klicken, sollten Sie folgendes Fenster auf dem Bildschirm sehen.



An der Profil-Hinterkante stimmen die rote Mittellinie und das Profilende des gescannten Bildes noch nicht überein.

Wie Sie sehen, ist die Sehne des gescannten Profils etwas verdreht und die Tiefe kürzer als die 100mm der roten Profilmittellinie.



Endpunkte verschieben

Vergrößern Sie den hinteren Teil des Profils. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Endpunkt der roten Linie und ziehen Sie



den Punkt bei gedrückter Maustaste an das Ende der gescannten Profilkontur.

Sie haben damit den letzten Stützpunkt der Profiloberseite auf den Endpunkt der gescannten Profilsehne verschoben. Als nächstes verschieben Sie auch den Endpunkt der Profilunterseite an die selbe Position.

Profil digitalisieren

Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal auf die Außenkontur des Profils. Positionieren Sie den Mauszeiger an die gewünschte Stelle und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Fly-Out-



Fenster und fügen Sie einen Stützpunkt für die Profiloberseite ein. Alternativ zum Fly-Out Fenster kann auch mit Funktionstasten gearbeitet werden. Positionieren Sie den Mauszeiger an die ge-

wünschte Stelle und drücken Sie die • Taste, um einen Punkt im Oberseitenverlauf einzufügen.

Verschieben Sie den Darstellungsbereich und digitalisieren Sie auf diese Weise die gesamte Profiloberseite. Neun bis zehn Stützpunkte sind völlig ausreichend.

Setzen Sie auf die gleiche Weise Stützpunkte für die Profilunter-

seite. Bei Verwendung der Funktionstasten wird hier mit • ein Punkt im Unterseitenverlauf eingefügt.

Profilverlauf glätten

Im Nasenbereich und entlang der Profilkontur sieht die Rippe noch recht eckig aus. Doch das wird sich schnell ändern.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol *Profilverlauf glätten*.

Der Wing designer glättet alle Stützpunkte und berechnet die Rundung der Nasenleiste.

Wenn Sie mit Hintergrundbild anzeigen das Hintergrundbild ausblenden, dann sehen Sie ein schön rundes digitalisiertes Profil samt Wölblinie auf dem Bildschirm

Wenn Sie die Profilsehne ansehen, wird deutlich, dass die Sehne (so wie vorher der Scan) leicht nach oben gedreht ist. Um das Profil in der Datenbank wie jedes andere Profil verwenden zu können, muss die Profilsehne horizontal liegen.

Profilsehne ausrichten Klicken Sie irgendwo im Anzeigebereich auf die rechte Maustaste, um das Fly-Out-Menü für die Profilbearbeitung zu öffnen.

Klicken Sie auf den Punkt Profilsehne ausrichten.

Damit werden alle Profilkoordinaten so umgerechnet, dass die Profilsehne horizontal liegt.

Profil skalieren

Zuletzt wird das Profil noch so skaliert, dass die X-Koordinaten genau zwischen 0 und 100 liegen.

Öffnen Sie dazu noch einmal das Fly-Out-Menü und klicken Sie auf Eigenschaften.

Eigenschaft	ten					×
-12 ?	Profilparameter	Datei	Darstellung	Hintergrundbild	Hintergrundprofil	Т
<u>T</u> iefe: <u>D</u> icke:	100 16.617		<u>R</u> ücklage:	32.300 [%	a	
Nullanste	ə Illwinkel: 3.41715		Momentbeiwe	rt cm0.25 = -0.011	664 Abbruch	

Tragen Sie in der Karte Profilparameter für die Tiefe 100mm ein. Mit Übernehmen wird das Profil auf eine Normtiefe von 100mm skaliert.

Profilende schließen In der Tabellenansicht sehen Sie die Koordinaten der Stützpunkte, die der WING designer vollautomatisch für Sie generiert hat. Die letzten beiden Punkte der Profilober- und Unterseite wurden beim Verschieben im Scan nur ungefähr per Hand positioniert. Dadurch liegen diese Punkte meist nicht exakt auf der Nulllinie. Für bestimmte Berechnungen des Tragflächeneditors benötigt der Wing designer jedoch eine exakt geschlossenen Kontur. Setzen Sie daher die Koordinatenwerte für die beiden letzten Punkte jeweils auf X=100 und Y=0.

Format						
• X-Yo X-Yu		Х	Yo		Х	Yu
C X-Yo-Yu	1	0.000	0.000	1	0.000	0.000
C X-Y (100-0-100)	2	2.563	3.689	2	2.510	-3.703
	3	10.263	6.891	3	10.003	-6.258
normieren	4	20.436	8.421	4	20.132	-7.300
Punkt sinfligen	5	30.594	9.154	5	30.311	-7.474
	6	45.772	8.859	6	45.537	-7.044
Punkt löschen	7	61.006	7.585	- 7	61.796	-5.582
	8	81.250	4.776	8	81.113	-3.302
<u>H</u> ilfe	9	99.998	0.361	9	99.987	-0.326
	10	100.000	0.000	10	100.000	-0.004

Profildaten speichern

Für die weitere Verwendung können Sie jetzt das digitalisierte Profil zu Ihrer Profildatenbank hinzufügen.

Das Optionen Menü 7.

Abhängig davon, in welchem Programmteil Sie gerade arbeiten, stehen im Optionen-Menü unterschiedliche Einträge zu Verfügung. Arbeiten Sie im Profileditor, so gelangen Sie hier zur Einstellung der Darstellungsparameter für die Profilbearbeitung.

Optionen im Beim Arbeiten im Tragflächeneditor sind die Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten etwas umfangreicher. Tragflächeneditor

> Im Untermenü Grundeinstellungen können Sie bestimmte Parameter nach Ihren Bedürfnissen einstellen

Allgemeine Daten	
Bezeichnungsfont:	
Berechnungstimeout:	3 -

Grundeinstellungen

Bezeichnungen aktualisie

nsicht Optionen <u>F</u>enster <u>?</u>

Q

Bezeichnungsfont: Hier können Sie auswählen, welche Schriftart zum Beschriften der Bauteile verwendet werden soll.

Berechnungstimeout: Um die grafische Darstellung einer Tragfläche zu aktualisieren, ist nach dem Verändern eines numerischen Eingabefeldes eine Neuberechnung der Tragflächendaten durchzuführen. Bei der Eingabe mehrstelliger Zahlen würde so nach jeder Ziffer eine komplette Neuberechnung erfolgen und damit zu starken Verzögerungen beim Arbeiten führen. Um dies zu vermeiden, kann im Feld Berechnungstimeout ein Wert zwischen einer und fünf Sekunden angegeben werden, der Ihrem persönlichen Arbeitsstil am besten entspricht.

Grundeinstellungen					
	1	Rippen	1	Nasen/Endleiste	
	,	Wurzelrin	nen-		

In den Karteikarten für die verschiedenen Objekte können Sie Vorgabewerte einstellen, die später beim Einfügen eines solchen Bauteiles automatisch übernommen werden.

Neben den Dimensionen, Positionen usw. können für Rippen und Nasen-/Endleisten auch unterschiedliche Bezeichnungsmöglichkeiten eingestellt werden.

Rippenbezeichnungen

Im Feld Bezeichnung: S&S-&b kann eine individuelle Be-

zeichnungsfolge durch Angeben von Fixzeichen in Kombination mit Variablen zusammengesetzt werden.

Variable beginnen mit einem "&" und einem darauffolgenden Buchstaben, der für den einzusetzenden Text oder Zahl steht.

Durch Klicken auf den Button 🔛 wird eine Liste aller möglichen Variablen angezeigt. Nach Auswahl der gewünschten Variablen wird diese in das Bezeichnungsfeld übernommen.

	Liste der möglichen Variablen:		
	&b	Benennung Der Inhalt des Feldes Benennungstext bzw. Rippenbezeichnung wird eingesetzt.	
	&B	Profildatei	
		Der Dateinahme des verwendeten Profils wird ein-	
		gefügt. Bei Zwischenrippen mit unterschiedlichen Endprofi-	
		ien wird	
	æs	Segmentnummer	
	Q D	Die Nummer des Segmentes wird eingesetzt	
	&n	Elementnummer Segmentbezogen	
		Die laufende Nummer bezogen auf das zugehörige Segment wird eingesetzt.	
	&N	Elementnummer Tragflächenbezogen	
		Die laufende Nummer bezogen auf die gesamte Tragfläche wird eingesetzt.	
	&g	Gesamtanzahl Segmentbezogen	
		Die Gesamtzahl von Rippen eines Segmentes wird	
	& C	eingeseizi. Cosamtanzahl Tragflächanhozogan	
	au	Die Gesamtzahl von Rinnen einer Traofläche wird	
Beispiel		eingesetzt.	
	Für di nungs	e Bezeichnung der Wurzelrippen wurden folgende Bezeich- folge definiert.	
	Text , Varial	,Seg." ble & S (=Segmentnummer)	
	Text '		
	Varia	ble &b (= Text der im Feld Benennung definiert wurde)	
	Text,	,/ R "	
	Varia	ble &N (=Fortlaufende Rippennummer bezogen auf die Tragfläche)	
Text "von"		,von"	
	Varia	ble &G (=Gesamtrippenzahl der Tragfläche)	
	Die E	ingabe in der Bildschirmmaske sieht folgendermaßen aus:	
		elrippen	
	Bezei Vorsc	chnung: Seg.&S-&b/R&Nvon&G > Rippenbezeichnung: WR hau: Seg.1-WR/R1von29 Materialstärke: 2.000 + [mm]	
	-		

Der daraus generierte graphische Text für eine Rippe:

-380		
-390	C 0 110 /01 4	
-400	(2-5eg.2-wk/k14von29	
10		

Auf diese Weise können Sie sich eine individuelle Rippenbezeichnungen nach Ihren Anforderungen zusammenstellen. Nach dem selben Prinzip können Sie auch die Bezeichnungen für die Helling Nasen- und Endleisten aufbauen.

Bezeichnungen aktualisieren	Wenn Sie am Beschriftungsaufbau etwas ändern oder einen anderen Bezeichnungsfont wählen, so können Sie mit diesem Befehl alle Beschriftungen auf Knopfdruck aktualisieren.	
Darstellung	Diese Funktion dient zum Anpassen der Farben, Linienstärken, Li-	

nienarten usw. für die Bildschirm und Druckdarstellung.

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	2
2.	PROGRAMMAUFBAU	4
2.1.	SYMBOLE UND HOT-KEYS	4
2.2.	Fly-Out Fenster und Eigenschaftsmenüs	6
2.3.	DIE DATENSTRUKTUR EINER WING DESIGNER TRAGFLÄCHE	7
2.4.	Die Darstellung der Tragflächenstruktur	8
Alp	hanumerische Darstellung	8
Gra	afische Darstellung	8
3D-	-Ansicht	9
3.	TRAGFLÄCHENEDITOR	
3.1.	Flächengeometrie bestimmen	
3.2.	DEFINITION DER TRAGFLÄCHE IM WING DESIGNER	
3.3.	HOLME IN DIE TRAGFLÄCHE EINFÜGEN	
3.4.	NASENLEISTE	
3.5.	Endleiste	
3.6.	RUDERKLAPPEN	
3.7.	BEPLANKUNG DEFINIEREN	
3.8.	Flächensteckung	
3.9.	ZWISCHENRIPPEN IN DIE TRAGFLÄCHE EINBAUEN	
3.10.	FLACHE MIT I EILBEPLANKUNG AUFBAUEN	
3.11.	DRUCKERAUSGABE DER TRAGFLACHENDATEN	
4.	AUSGABE VON DXF- HPGL UND FRÄSDATEIEN	
5.	SCHNEIDEN MIT DEM WING DESIGNER (ZUSATZMODUL)	43
51	Änderlingen an den Tragelächendaten	43
5.2.	EXPORT DER SCHNEIDEDATEN	
6.	PROFILEDITOR (ZUSATZMODUL)	51
6.1.	DAS ARBEITEN MIT DEM PROFILEDITOR	
6.2.	UNBEKANNTE PROFILE DIGITALISIEREN	
7.	DAS OPTIONEN MENÜ	